



Anleitung Installation CrossCVCs für das ZEMO VML-GK2 telematik

Bei der nachfolgenden Meldung ist die Installation von Cross-CVCs notwendig!



Meldung im Lesegerät:
Technisch. Lesefehler!
Nummer: 1011
Fehler bei C2C,
Cross-CVCs fehlen


Hinweise:

Bei den seit September 2018 neu ausgegebenen SMC-B Institutskarten wurde eine neue Zertifizierungsrout verwendet, die anders ist als die der bestehenden eGKs. Das heißt die älteren eGKs und die neue SMC-B benötigen ein Zwischenzertifikat (CrossCVC) damit diese miteinander kommunizieren können.

Wir haben von der Gematik erfahren, dass für die neuen Institutskarten (SMC-Bs) solche CrossCVCs seit September 2018 notwendig sind und auch künftig alle 2-4 Jahre notwendig sein werden.

Die Gematik hat uns diese aktuellen CrossCVCs (Stand 22.10.2018) zur Verfügung gestellt.
Sie können diese CrossCVCs mit dem beiliegenden Updater in das ZEMO VML-GK2 einspielen:

Updater für Cross-CVCs Stand 22.10.2018



Schritte das Einspielen der CrossCVCs

- 1) Speichern Sie den - der Email beiliegenden- Updater für die Cross-CVCs auf Ihrem Rechner. (VML_Updater.zip)
- 2) Entpacken die Zip-Datei.
- 2) Starten Sie den Updater (VML_Updater.exe)
- 3) Bestätigen Sie die Meldung „Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden?“ mit JA.
- 4) Schließen Sie Ihr VML an den PC an.
- 5) Schalten Sie das VML über die Einschalttaste an.
- 6) Rufen Sie über die Funktionstaste2 das „Admin“ Menü auf.
- 7) Geben Sie Ihre Admin-PIN ein
- 8) Rufen Sie den Punkt "8: CVC laden" auf
- 9) Auf dem PC drücken Sie jetzt beim VML-Updater die Schaltfläche „Update starten“.
- 10) Bestätigen Sie die Meldung: „Achtung! Alle Daten werden im Gerät gelöscht“ mit JA
- 11) Geben Sie als Update Passwort: „Zemo“ ein
- 12) Es erscheint im Display des VML + am PC die Meldung: "Update läuft"
- 13) Bitte warten Sie bis die Meldung am PC erscheint: „Update erfolgreich“