Einbindung des VML-GK1/2 in Chremasoft

Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Zemo-VML GK, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.

1) Starten Sie Chremasoft

2) Gehen Sie in der Menüleiste auf den Reiter Chremasoft

Wählen Sie dort unter Einstellungen den Einrichtungsassistenten aus.



3) Klicken Sie auf Kartenlesegerät

Einrichtungs-Assistent für Station 01	
Einrichtungs-Assistent für Station 01 - siehe Hilfe	
Behandler / Praxisdaten	einlesen
Brief KV-Karten Einstellungen Kartenik Image: Close constraints of the second seco	In den <i>KV-Karten Einstellungen</i> wählen Sie als Typ MKT+ Karten- leser.
✓ Lesegerät angeschlossen Typ MKT+ Kartenleser DII C:\Windows\System32\ct_api_usb.dll Port 3	Bei <i>Dll</i> klicken Sie auf das gelb markierte Feld.
KV-Karten Einstellungen X Schnittstellen-Dll für MKT+ X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Wählen Sie im neuen Fenster die ctVML32.dll aus. Bei Port tragen Sie die 0 ein. (oder die Schnittstelle laut VML- Servicetool)

Anschließend speichern Sie die Einstellungen jeweils mit dem grünen Häkchen ab.

Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.