## Einbindung des Zemo VML-GK Data-AL.

Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Zemo-VML GK, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.

1) Starten Sie Data-Al.

2) Gehen Sie über Datei auf Systemkonfiguration.



3)	Sie	befinden	sich	jetzt in	der Sy	ystemk	onfiguratior	1:
----	-----	----------	------	----------	--------	--------	--------------	----

Wählen Sie unter Reiter *Anschlüsse* andere Bibliothek, und geben dort ein: ctvml32.dll.

Bestätigen Sie anschließend mit der OK-Taste.