## Einbindung des VML-GK1/GK2 in MCS-ISYNET.

Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das Zemo-VML GK, wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.

- 1) Starten Sie MCS-ISYNET.
- 2) Gehen Sie in der Menüleiste auf System-Verwaltung-PARA Systemparameter

MCS-ISYNET Version 6.73.17 Datei Bearbeiten Ansicht Patient Term	inmanager Labor Auswertung Extras <mark>System</mark> Fenster
System Fenster Hilfe	
BW Benutzerwechsel	m-I
Verwaltung	PARA Systemparameter
Stammdaten	AE Aktuelle Einstellungen PAZ Parameterzuordnung
Zusatzinformationen	•
Weiteres 🔷	OV Organisationsverwaltung BSV Betriebsstättenverwaltung

3) Hier öffnet sich jetzt das Fenster "Systemparameter"



Jetzt können Sie die Einstellung des Kartenlesers vornhemen, hierfür gibt es zweierlei möglichkeiten.

1. USB oder 2. Seriell

## 1. beim Anschluss über USB

eGK (MKT/BCS)	
Schnittstelle aktiv	Ja
Aktives Lesegerät	1
Lesegerät (1)	Trend EDV ZEMO-VML-GK1
Anschluß (1)	USB
Port (1)	(unbekannt)

## 2. beim Anschluss mit dem Seriellen Kabel

(diese Einstellung ist auch zu Verwenden, beim Anschluss über USB!!!

egk (MKT/BCS)		
Schnittstelle aktiv	Ja	
Aktives Lesegerät	1	
Lesegerät (1)	Trend EDV ZEMO-VML-GK1	•
Anschluß (1)	COM	
Port (1)	COM 3	

Schließen Sie die Einstellung ab, indem Sie unten auf "Übernehmen" und es mit "OK" bestätigen!!!

