Serielle Einbindung des ZEMO VML-GK1 / GK2 in Turbomed.

Führen Sie zunächst die Basisinstallation des ZEMO VML-GK2 durch. (Siehe Anleitung für Basisinstallation mit beiliegender Treiber-CD)

- 1) Starten Sie Turbomed.
- 2) Gehen Sie im Startmenü auf Patienten.



3) Wählen Sie in der Menüleiste den Reiter Patient.

494 -	Turbo	Med - Heinrich Ap	peldorn		
<u>P</u> a	tient	Be <u>h</u> andlungsfall	<u>B</u> earbeiten	<u>V</u> erwalten	<u>K</u> onsultati
¢	Vorh	eriger			Bild-auf
♦	N <u>ä</u> cł	nster			Bild-ab
	<u>E</u> rste	r		S	trg+Pos1
	Let <u>z</u> t	er		S	trg+Ende
	Liste	bisher <u>a</u> ngezeigte	r Patienten	Umschal	t+Strg+P
	V <u>o</u> rh	eriger angezeigter			Strg++
	Näc	<u>i</u> ster angezeigter			Strg+-
	Ausv	vahl nächste Verw	andte		
	Ausy	vahl aller Verwand	ten		
5	<u>N</u> eu	ohne KVK			Strg+N
4	Neu	mit <u>K</u> VK			Strg+F10
М	Such	ie mit <u>C</u> hipkarte			Shift+F9
	Cher	ry-Tastat <u>u</u> r-Kvk-L	eser einschalt	ten	
	Einst	ellungen KVK-Lese	er		
	Kons	istenz <u>p</u> rüfen			



4) Im Fenster *KVK-Leser* machen Sie folgende Einstellungen:

TurboMed - Grundeinstellungen - KVK-Les	er 🔲 🖻 💈	×
Kategorie / Einstellung	Inhalt	
⊡····· KVK-Leser		
Automatisches Lesen der KVK	nein	
Cheny-Tastatur	nein	
KVK-Lesegerät	MKT+	
Mobiler Leser im stationären Modus	nein	
Serielle Schnittstelle	1	
Station mit KVK-Leser		
Umlaut-Konvertierung	nein	
	<u>B</u> eenden	

Doppelklick auf KVK-Leser, MKT+ wählen, dann auf Übernehmen klicken.

Aufzählungs-Einstellung	ändern	×
0	KVK-Lesegerät	
MKT+		•
Übernehmen		Abbrechen

5) Nun wählen Sie im Fenster KVK-Leser noch Beenden.

6) Rufen Sie das Fenster "Kartenleser" über das Turbomed-Hauptmenü Sonstiges/eGK/Lesegeräte ohne Konnektor auf.

Kartenleser an Statio	on: AUSHILFE-PC
Aktiv Name	Gerätenummer Hinzufügen Ändern Löschen Aktivieren
<u></u>	<u>Q</u> K <u>Abbrechen</u>



7) Im Fenster Kartenleser gehen Sie auf den Punkt hinzufügen, wählen dann den ZEMO VML-GK1/GK2 und bestätigen die Auswahl mit "OK"



8) Bei Gerätenummer belassen Sie die 0 und mit "OK" bestätigen.

E Kartenleser Einstellung			
6.			
Kartenleser 2	ZEMC VML-GK1/GK2		Cum
Gerätenummer:	0		
CTApiName:	ctVML32.dll		
		OK	Abbrooken
		UK	Anniecileii
			, dl



9) Abschließend müssen Sie das Lesegerät noch auswählen und durch den Button "Aktivieren" als aktives Lesegerät festlegen. Dann mit "OK" bestätigen.

Kartenleser	
Kartenleser an Station: AUSHILFE-PC	
Aktiv Name Gerätenummer	
ORGA 6041 Ingenico Healthcare 7 X ZEMO VML-GK1/GK2 0	Hinzufügen
	Ände <u>r</u> n
	Löschen
	- <u>A</u> ktivieren
	Abbrechen
Ausführliche Hilfe: Mauszeiger auf die Tabelle und F1 drücken.	

10) Damit ist die Installation abgeschlossen und Sie können auch Gesundheitskarten über das ZEMO VML-GK1 / GK2 in die Turbomed Version 11.4.1.2020 einlesen.

Turbomed liest die Karten aus dem an dieser Stelle jeweils aktivierten Kartenleser. So können Sie zwischen dem stationären und mobilen Lesegeräten durch einen Klick auf "Aktivieren" wechseln.

Die Firma ZEMO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Anleitung. Turbomed ist ein Warenzeichen der Firma CGM/Turbomed EDV.

